






GHID DE INSTALARE RAPIDĂ



DENVER / ROVA F-DE066W / F-RO066W
RO



SPECIFICAȚII

Nr. model	F-DE066W / F-RO066W
Informații de bază	
Capacitate	6
Capacitate apă	970 L / 256 gal
Dimensiuni exterioare	Ø 1,82 m / 71,7"
Dimensiuni interioare	Ø 1,6 m / 63"
Înălțime	0,70 m
Greutate netă	96,3 kg / 212,2 lbs
Capac superior	PVC armat Rhino-Tech™
Căptușeală	PVC întărit AcrySkin™
Material carcasă	PS Panou cu textură de lemn
Sistem electric	
Sistem de control	AC 220-240 V, 50 Hz
Putere nominală	2300 W
Încălzitor	2200 W
Viteza de încălzire	1,7-2,4 °C/h
Suflantă de masaj	3 niveluri: 300 W – 500 W – 720 W
Pompă cu jet	EcoPulse™ 750 W
Pompă de filtrare	1800 L / h
Flux radiant UVC	40000 µW
Configurație bandă LED	
Model	LED - 6DC12R - OS
Alimentare	DC12 V, 22 W
Lungime	5,2 m / 17'
Cipuri LED	171 buc.




Nr. de referință	Descriere	Cantitate	Nr. cutie
	RO		
A1	Panou lateral rigid – capăt deschis	1	4/4
A2	Panou lateral rigid – cu cataramă	6	3/4
A3	Panou lateral rigid	4	4/4
A4	Panou lateral rigid – cu plăcuță cu logo	1	4/4
A5	Strat intermediar termic – capăt deschis	1	4/4
A6	Intercalare termică	2	3/4
		1	4/4
A7.1	Căptușeală spa	1	1/4
A7.2	Conductă pentru spa		
A7.3	Bandă luminoasă LED		
A8	Ornament superior	6	3/4
A9	Tetieră	4	3/4
A10	Cutie de control jet	1	2/4
A11	Capac pentru tub – 3 bucăți	1	4/4
B1	Covoraș termic pentru sol – 2 bucăți	1	1/4
B2	Cameră gonflabilă	1	1/4
B3	Catarama pentru capacul spa	1	1/4
B4	Cartuș filtru	2	1/4
B5	Baza cartușului filtrant	1	1/4
B6	Dozator chimic pentru tablete de 1"	1	1/4
B7	Cheie	1	1/4
B8	Obturator pentru canalul de apă/aer	1	1/4
B9	Adaptor pentru furtun de grădină	1	1/4
B10	Manual de utilizare	1	1/4
B11	Kit de reparații	1	1/4
B12	Furtun de umflare	1	1/4
B13	Adaptor de umflare	1	1/4
B14	Bandă de testare	1	1/4


CONFIGURARE





A5+A6 * 3








B1









Instalați unul câte unul în sens
invers acelor de ceasornic.




A9 * 4




1 min.
















Apăsați lung butonul BUBBLE timp de mai mult de 3 secunde pentru a opri umflarea.




Conectați cablul benzii luminoase la cutia de control.





Bloccare




Debloccare

DEZASAMBLARE

Instrucțiuni de dezasamblare

Scoateți toate piesele în ordinea inversă pașilor de instalare.

NOTĂ: Pentru a scoate căptușeala, utilizați o cheie L pentru a scoate blocul de fixare din fanta panoului lateral. Nu trageți direct de căptușeală.



Dezumflarea camerei de aer a spa-ului

1. Deschideți capacul supapei pentru a dezumfla camera. Pentru o dezumflare rapidă, introduceți paiul (inclus în trusa de reparații) în supapă.
2. Odată ce dezumflarea este completă, puneți capacul la loc.

